

# iTrack 与 Creativegolf 的连接


1. 从 [www.casevisiongolf.com](http://www.casevisiongolf.com) 中下载 iTrack For CreativeGolf.exe。
2. 打开 iTrack 电源，等待 iTrack 启动完成。将 iTrack 与 Creativegolf 模拟器进行连接，有两种连接方式：1、WiFi 连接，2、直连网线。

## (1) WiFi 连接

iTrack 启动完成后，在电脑网络连接里应该能找到 iTrack 的 WIFI。将电脑连接到此热点上。iTrack 热点的缺省密码为 12345678。




在 iTrackForCreativeGolf 程序的图标上用鼠标右击，弹出菜单，选择“打开” iTrackForCreativeGolf 程序。



这时 iTrackForCreativeGolf 运行窗口会提示：Connected，表示设备已连接；电脑未连接

iTrack WiFi 时，插件中央会提示 No connect，表示设备未连接。




已连接

没有连接


## (2) 直连网线

在 iTrackForCreativeGolf 程序的图标上用鼠标右击，弹出菜单，选择“以管理员身份运行” iTrackForCreativeGolf 程序。



iTrackForCreativeGolf 会提示：Connected，表示设备已连接；电脑未连接 iTrack WiFi 时，

插件中央会提示 No connect，表示设备未连接。




- 启动 CreativeGolf 模拟器，进入模拟器主界面后。



您需要在设置当中调整“追踪设备类型”，点击追踪设备设置弹出下拉框，选择“iTrack”。

随后点击“接受并保存”。





弹出“设置将在重启程序后改变”提示界面中选择“是”，这样就可将模拟器与 iTrack 设备进行联动。



4. 待模拟器重启设置成功后，你就可以尽情使用 CreativeGolf 给你带来的伟大功能了：高

尔夫球场、高尔夫游戏、练习场、在线游戏、本地活动、锦标赛。

